





Schnittbilder „Formstahl“

I-Träger (INP, IPE, HEB, HEA, HEM)
Grundriss, Träger von oben betrachtet



U-Träger (UNP)
Grundriss, Träger von oben betrachtet



Standort Albstadt
Ulrich Adam Knapp GmbH & Co. KG
Klentenstraße 23
72458 Albstadt-Ebingen
e-mail : info-albstadt@auer-knapp.de

Standort Reutlingen
Ulrich Adam Knapp GmbH & Co. KG
Hauffstraße 49-51
72762 Reutlingen
e-mail : info-reutlingen@auer-knapp.de

Standort Singen
Eisen-Auer GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 30
78224 Singen/Htwl.
e-mail : info-singen@auer-knapp.de